

パッドとマウスの接続は左右のどちら？

Q：パッドとマウスをFM TOWNS本体に接続する場合に、左右のどちらに接続したらいいのでしょうか？

A：パッドとマウスはFM TOWNSの本体正面下部にある二つのコネクタに接続します。この二つのコネクタのどちらにそれぞれ接続したらよいかということはよく疑問に思われるようです。
二つのコネクタはどちらもハード的に同仕様であり、マウスとパッドを使用するアプリケーションソフトウェアの処理に依存されます。TownsmenuやTownspaint等、通常は左側がパッド、右側がマウスとなっています。しかし、ゲームソフトで左右ともパッドを接続するような場合も存在するために、パッドとマウスの接続については必ず、使用するソフトウェアの利用手引き書をご確認ください。利用手引き書で特別な記載がされていない場合は、通常『左：パッド 右：マウス』となります。

FM TOWNS全モデルと内蔵/拡張カードの接続関係

Q：既にFM TOWNSモデル2を持っていますが、新たにFM TOWNSの購入計画をたてています。互いの機種で拡張カードの共有利用をする場合に注意することはありますか？

A：FM TOWNS全モデルでの内蔵/拡張カードの接続関係を以下に紹介します。表を確認の上、異モデル間での共有を行ってください。

		FM TOWNS 1 / 2	FM TOWNS 2H/1H 2F/1F	FM TOWNS 80H/40H 20F/10F
専用 スロ ット 用 カ ー ド	ビデオカード(FMT-411)	○	○	○
	ビデオカードII(FMT-411)	○	○	○
	メモカード-1200(FMT-MD201)	○	○	△ ²
	メモカード-1200(FMT-MD202)	○	○	△ ²
	メモカード-2400(FMT-MD301)	○	○	△ ²
	SCSIカード(FMT-121)	○	不要	不要
汎 用 ス ロ ット 用 カ ー ド	MIDIカード(FMT-401)	×	○	×
	メモカード-2400(FMT-MD302)	△ ¹	△ ¹	○
	MIDIカード(FMT-402)	△ ¹	△ ¹	○
	アダプタ メモカード接続アダプタ (FMT-191)	△ ¹	△ ¹	○
	アダプタ LTカード接続アダプタ (FMT-192)	△ ¹	△ ¹	○
RS-232Cカード(FM50L101)		△ ¹	△ ¹	△ ³

○：接続可能
×：接続不可
△¹：I/O拡張ユニット(FMT-611)を経由することで接続可
△²：モデムカード接続アダプタ(FMT-191)を使用して接続可
△³：LTカード接続アダプタ(FMT-192)を使用して接続可
※ 2H/1H/2F/1F/80H/40H/20F/10FのモデルはSCSIインターフェースを標準搭載しているためにSCSIカード(FMT-121)は不要です。

発行日 : 1991年6月 7日
 編集者 : 富士通株式会社 パソコンシステム統括部 FM TOWNSシステム部 第1システム課
 ☎144/東京都大田区新蒲田1-17-25 情報処理システムラボラトリ
 NIFTY-Serve. ID = NAC02031 林
 次号発行日 : 1991年6月21日