Q&A

●Q&AはFMシリーズに関して寄せられた質問にお答えするページです。みなさんのFMシリーズに役立ててくださいね。また、電話でのご質問はFMTOWNSインフォメーションサービス&FMインフォメーションサービスまで……。

●インフォメーションサービス
受付時間：月～土　10：00～18：00（祝祭日を除く）
FMTOWNSに関する技術的な相談は、FMTOWNSインフォメーションサービスで、その他のFMシリーズに関する技術的な相談はFMインフォメーションサービスで受け付けております。

★FMTOWNSインフォメーションサービス
東　京　☎(03)5690-0032　　大　阪　☎(06)346-5487

★FMインフォメーションサービス

地区	電話番号	地区	電話番号	地区	電話番号	地区	電話番号
札　幌	(011)222-5476	立　川	(0425)28-1567	沼　津	(0559)52-2514	高　松	(0878)51-8125
青　森	(0177)23-3291	横　浜	(045)201-3101	浜　松	(053)453-7106	高　知	(0888)21-2234
盛　岡	(0196)51-9829	川　崎	(044)244-5218	名古屋	(052)261-5141	徳　島	(0886)56-0304
仙　台	(022)267-5250	藤　沢	(0466)24-6072	滋　賀	(0775)25-5585	福　岡	(092)713-4392
福　島	(0245)23-3803	小田原	(0465)24-5002	京　都	(075)231-6610	北九州	(093)521-8828
つくば	(0298)56-5113	新　潟	(025)244-8295	大　阪	(06)346-5415	長　崎	(0958)20-3526
足　利	(0284)72-3390	富　山	(0764)42-6877	神　戸	(078)332-1247	大　分	(0975)38-0616
宇都宮	(0286)38-9865	金　沢	(0762)62-7032	松　江	(0852)24-0334	鹿児島	(0992)24-8810
千　葉	(0472)22-3117	長　野	(0262)24-3831	広　島	(082)211-1759	沖　縄	(098)863-7248
大　宮	(048)649-7055	松　本	(0263)36-7609	福　山	(0849)27-3553		
東　京	(03)3646-0816	静　岡	(054)252-8674	山　口	(0839)25-5453		

Q FMテレアクトAV通信で，NIFTY-ServeのFENICS-ROAD2にオートログインする方法を教えてください。

A FENICS-ROAD2はNIFTY-Serveの新しいVANシステムです。従来のVAN（ROAD1）とアクセス方法が違いますので次の例を参考に設定を行ってください。

①テレアクトAV通信V1.1の場合
●オートログインコマンド例

```
#@P^M+&*+#C  NIF^M+&>+#SVC^M+&>+#*******
^M+&>+#*******^M+
```

パスワード　　ID

★注意
すべて半角で記入してください。

②テレアクトAV通信V2.0の場合
●ログイン登録例

```
1  送  3     [@P^M                    ]
2  受  60    [*                       ]
3  送  3     [C  NIF^M                ]
4  受  60    [>                       ]
5  送  1     [SVC^M                   ]
6  受  60    [>                       ]
7  送  1     [********^M              ] ← ID
8  受  60    [>                       ]
9  送  1     [********^M              ] ← パスワード
```

★注意
すべて半角で記入してください。

Q 日本語Microsoft®Windows™ V3.0（以下Windows V3.0）を使っています。MS-DOS アプリケーションを実行すると画面右下の「辞」の表示が消えて，漢字変換ができないことがあります。どうしてですか。

A Windows V3.0上で単文節変換のOAK（OASYSかな漢字変換）を組みこんでいると，辞書をクローズせずにMS-DOSアプリケーションを実行した場合，上記のような現象がおきることがあります。この場合は，MS-DOSアプリケーションをいったん終了させてWindows V3.0に戻り，辞書をクローズしてください。再度，MS-DOSアプリケーションを起動すると漢字変換ができるようになります。辞書のクローズは「かな漢字」キーを押すことによってできます。

Q FMR-50NB1/NBX用のMS-DOSの中に「MDSKUTY. EXE」というファイルがあります。このコマンドの機能と使用方法を教えてください。

A 日本語MS-DOS™ V3.1 L32から，ユーティリティディスクの中に「MDSKUTY. EXE」というファイルが追加されています。このコマンドはRAMディスクのバックアップ／リストアを行うためのコマンドです。これまではRAM＃0が2HDの指定になっている時に限り，NBパネルを利用してRAMディスク＃0のバックアップ／リストアを行うことができましたが，RAMディスクの容量が2HD以外に指定されていた場合や，RAM＃1はバックアップ／リストアすることができませんでした。しかし，このコマンドを利用することによりRAMディスクの容量に関係なく，バックアップ／リストアを行えるようになりました。MDSKUTY. EXEの使用方法は次のようになります。

①バックアップする時

```
MDSKUTY  [RAMディスクドライブ名]  [バックアップディスクのドライブ名]
```

②リストアする時

```
MDSKUTY  [バックアップディスクのドライブ名]  [RAM ディスクドライブ名]
```

●例
Dドライブのバックアップを Aドライブのフロッピィにとる場合は，次のようになります。

D ＞ MDSKUTY　D：　A：　↵

AドライブのフロッピィからDドライブへ戻す場合には，次のようになります。

D ＞ MDSKUTY　A：　D：　↵